

Pengoperasian

Saat pengoperasian, unit pompa harus selalu bekerja dengan baik dan bebas dari kebocoran.

Lakukan hal berikut untuk memastikan pompa terawat dengan baik :

- Jangan mengoperasikan motor dengan arus listrik melebihi spesifikasi *Ampere* yang tertera untuk mencegah kerusakan motor.
- Jangan mengoperasikan pompa dalam kondisi kering ataupun dalam keadaan katup tertutup untuk mencegah kerusakan pompa.
- Periksa apakah pompa bekerja dengan baik tanpa suara mesin dan getaran yang berlebihan.
- Pastikan kemasan kotak penganjal harus menetes sedikit selama pengoperasian.
- Setelah sekitar 500 jam pemakaian, awasi temperatur pada segel mekanik. Suhu pada segel tidak boleh melebihi 15° *Celcius* dari cairan terpompa.
- Periksa kadar oli dari kaca pengamat secara berkala. Isi ulang oli jika diperlukan.
- Periksa kondisi pelumas secara berkala. Tambahkan pelumas ke lubang segel dengan gelas takaran jika diperlukan.
- Bersihkan bagian luar pompa dan *impellers* dari material penghalang, seperti batu bara dan endapan padat lainnya sebelum menyalakan pompa yang tidak digunakan selama beberapa waktu lamanya.
- Putar tuas dengan tangan beberapa kali sebelum menyalakan pompa yang tidak digunakan selama beberapa waktu lamanya.